

SwissWall テクニカルデータシート

ミネラルファイン スイスウォール専用下地材 (No.H802)

カルククリーム、ファルベの無機プラスタースペシャル専用下地材。

全 成 分 プナセルローズ粉、大理石粉、チョーク粉、カリ塩水ガラス、オーガニックコンパウンド、水、二酸化チタン

カ ラ ー 白

基 礎 下 地 ミネラルファインは内装・外壁共に使用できます。乾燥し、風化していない清潔な下地に塗布してください。

- ・無機質なボード：漆喰、石膏ボード、モルタル下地、コンクリート下地、セメント下地、レンガ下地、粘土レンガ下地
- ・合成プラスタースペシャル、無機塗料

※古い油分や合成塗料または、塩化アンモニウムを含んだ灰や古い塗料は、サンドペーパーで削り、表面を荒くしておくこと。

以下の下地の場合は使用できない。
パーティクルボード、木繊維ボード、煙の付着した下地。

施 工 ミネラルファインを無希釈で十分に攪拌する。希釈した後も骨材が沈殿するので、塗布作業中も攪拌すること。ミネラルファインをローラーで下地が隠れるまで隙間なく塗布する。カルククリームまたはファルベを施工する少なくとも 24 時間前にはミネラルファインを塗布しておくこと。
※カルククリームまたはファルベを施工した際、下地が透けて見える場合があるので、ミネラルファインを下地が隠れるまで隙間なく塗布してください。

参 考 使 用 量 10kg 缶 約 40 m²

容 器 / 包 装 10kg バケツ入り (ペースト状)

保 存 期 間 容器をきっちり閉めた状態で霜のない場所で約 12 ヶ月

注 意 事 項

- ・外気温が 5℃以下の場合、水分が凍結したり乾燥不良が起りやすくなるので、施工を避けてください。
- ・乾燥していないミネラルファインは刺激性があるので、肌や目に直接触れないように注意してください。
- ・窓などの塗布しない部分は養生し、ミネラルファインが付着しないように注意してください。付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。

安全上の注意

- ・目や口に入らないようにしてください。目に骨材やミネラルファインが入らないように、必ずゴーグルなどを装着してください。
- ・骨材、ミネラルファインが目に入った場合はすぐに大量の水で目を洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・作業にあたっては作業着を着用し、素肌の露出を少なくしてください。